

TEKNISK DATABLAD - HYDRA EDGING TAPE FLEECE

Selvkylæbende tape til luft-, vind- og vandtætning i forbindelse med HyDra SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran. Tapen anvendes som ekstra sikring ved membranens overkant, så der ikke kan løbe vand bag HyDra SAM 1,5 Wall.

Det kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, sandkalksten, mursten og gips som såvel som alle kendte og egnede mineralsubstrater. Det kan også anvendes på egnet metal, plast og isolerende overflader.



Arbejdstem-
peratur
mellem -5°C
& +30°C



Opløsnings-
smiddelfri og
miljøvenlig



UV-bestandigt



TEKNISK DATA

Tykkelse	1,5 mm
Bredde	100 mm
Vægt	1.2 kg/m ²
Vanddamppermeabilitet	Sd-værdi: 1200 m
Arbejdstemperatur*	-5°C til +30°C

* Temperatur: Komponent, installation og omgivelsestemperatur.

FORDELE

- ✓ Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
- ✓ Selvkylæbende og fleksibel
- ✓ Baseret på butylgummi

FORBEREDELSE AF UNDERLAG

- Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, jævnt, stabilt, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
- Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkehl) med passende materiale
- HyDra Edging Tape Fleece skal beskyttes med passende materiale mod vand mellem membran og underlag, hvor det er nødvendigt
- Underlaget skal klargøres ved brug af HyDra SAM Primer (ca. 0,15 l/m² - 0,25 l/m²), kan anvendes ved temperaturer mellem -5°C til +30°C - **OBS primeren skal være kilsteret før membranen monteres, tørretiden afhænger af temperatur og luftfugtighed.**
- Åbne stødsamlinger <5 mm skal fyldes ved hjælp af en ridser med HyDra 1K Svindfri
- Åbne stødsamlinger eller gruber >5 mm skal fyldes med en passende mørtel.

LEVERING OG OPBEVARING

I ruller à 25 meter
Ved frostfri opbevaring mindst 12 måneders holdbarhed.
Rullerne skal opbevares på højkant.

CE-MÆRKNING

Produktet er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

ANVENDELSE

- HyDra Edging Tape Fleece skal skæres til den nødvendige længde
- Fjern ca. 30 cm af beskyttelsespapiret i begyndelsen og påfør tapen på underlaget
- Fjern beskyttelsespapiret langsomt og tapen skal jævnt ved hjælp af en passende børste for at trykke den på underlaget
Arbejdet skal være fra midten ud til kanterne
- Tryk den påførte membran fast på underlaget med en gummirulle
- Påfør yderligere tape ved at overlape ca. 10 cm og rul over samlingsområdet
- Fortsæt på samme måde med alle yderligere tape-overlapninger

SÆRLIGE NOTER

- Optimal og fuldstændig vedhæftning til underlaget opnås efter ca. 24 timer
- Beskyt HyDra Edging Tape Fleece fra kraftig varme, frost og fugt før og under anvendelsen
- Yderligere oplysninger om vandtætningsprodukter kan findes på vores hjemmeside www.haucon.dk